Technische Weisung: Kesselwagen

- Daten einholen
- Bodenventil nie öffnen!
- Domdeckel richtig öffnen
- Funkenflug!

From:
https://www.wiki.jmrm.de/ - **JMRM-Wiki**

Permanent link:
https://www.wiki.jmrm.de/doku.php?id=w24:regelwerke:technische_weisungen:tw_kesselwagen&rev=1593762728

Last update: **2020/07/03 09:52**