Br 0 nach Radsatztausch (allgemein)	**Modul-Nr.:** **M XM5000.0080.014** Version: 1.00 Seite: 1 von 14

Geltungsbereich Allgemein

ECM				DE0001	DE0001	DE0001
Halter	DBCSC	DBSR	RPOOL	ATG	BTSK	DB
Land	DK	RO	DE	DE	DE	DE
ECM	DE0001	DE0002	DE0003	FR0001		
Halter	DBSNI	MEG	RBH	ECR		
Land	DE	DE	DE	FR		

Geltungsbereich Fahrzeugart: Güterwagen

Bauart/Baureihe:	G0510	G0511	G0520	G0521	G0560	G0570
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G0580	G0590	G0610	G0660	G0661	G0690
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G0730	G0731	G0750	G0880	G0920	G0921
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE

Das vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschützt. Der DB AG steht an diesem Regelwerk das ausschließliche und unbeschränkte Nutzungsrecht zu. Jegliche Form der Vervielfältigung und Weitergabe bedürfen der Zustimmung der DB AG.

Bauart/Baureihe:	G0922	G1210	G1211	G1212	G1240	G1260
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G1270	G1280	G1281	G1282	G1300	G1301
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G1330	G1332	G1390	G1400	G1410	G1510
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G1520	G1521	G1522	G1530	G1640	G1641
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G1642	G1643	G1650	G1651	G1800	G1810
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G1820	G1830	G1831	G1840	G1860	G2920
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE

Bauart/Baureihe:	G2930	G2990	G3020	G3030	G3040	G3050
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G3060	G3080	G3090	G3100	G3110	G3240
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G3250	G3260	G3280	G3300	G3440	G3450
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G3460	G3470	G3520	G3530	G3540	G3541
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G4420	G4421	G4430	G4431	G4460	G4470
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G4471	G4480	G4500	G4501	G4620	G4630
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE

Das vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschützt. Der DB AG steht an diesem Regelwerk das ausschließliche und unbeschränkte Nutzungsrecht zu. Jegliche Form der Vervielfältigung und Weitergabe bedürfen der Zustimmung der DB AG.

Bauart/Baureihe:	G4640	G4641	G4650	G4651	G4660	G4661
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G4680	G4890	G4891	G5520	G5530	G5531
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G5560	G5570	G5590	G5600	G5601	G5610
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G5790	G5800	G5810	G5830	G5870	G6201
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G6410	G6420	G6430	G6450	G6460	G6461
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G6490	G6520	G6540	G6541	G6550	G6600
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE

Bauart/Baureihe:	G6620	G6630	G6640	G6650	G6670	G6730
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G6740	G6750	G6760	G6770	G6790	G6791
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G6800	G6810	G6840	G6842	G6850	G6860
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G6861	G6870	G6880	G6890	G6891	G6892
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G6910	G6940	G6960	G6980	G6981	G6983
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G6990	G7020	G7060	G7061	G7080	G7081
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE

Das vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschützt. Der DB AG steht an diesem Regelwerk das ausschließliche und unbeschränkte Nutzungsrecht zu. Jegliche Form der Vervielfältigung und Weitergabe bedürfen der Zustimmung der DB AG.

Bauart/Baureihe:	G7082	G7083	G7084	G7090	G7091	G7092
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G7100	G7101	G7110	G7111	G7130	G7140
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G7150	G7160	G7180	G7181	G7190	G7191
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G7210	G7220	G7230	G7240	G7250	G7270
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G7280	G7290	G7300	G7310	G7330	G7332
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G7340	G7370	G7380	G7381	G7390	G7410
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE

Bauart/Baureihe:	G7420	G7430	G7440	G7590	G7630	G8860
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G8930	G8931	G8940	G8941	G8950	G8951
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G8960	G8962	G8963	G8964	G8966	G8982
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G8983	G9000	G9001	G9002	G9011	G9251
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G9252	G9300	G9302	G9303	G9320	G9341
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G9370	G9380	G9400	G9401	G9410	G9420
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE

Das vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschützt. Der DB AG steht an diesem Regelwerk das ausschließliche und unbeschränkte Nutzungsrecht zu. Jegliche Form der Vervielfältigung und Weitergabe bedürfen der Zustimmung der DB AG.

Bauart/Baureihe:	G9421	G9570	G9574	G9580	G9582	G9590
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G9591	G9600	G9601	G9610	G9661	G9671
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G9672	G9680	G9681	G9686	G9690	G9691
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G9692	G9693	G9695	G9696	G9697	G9700
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G9701	G9710	G9720	G9730	G9940	G9960
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G9961	G9962	G9980	G9990	GR075	GR183
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE

Bauart/Baureihe:	GEX90	GD200	GD442	GD587	GD685	GD825
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	GD999					
Gattung						
Nummer:	ALLE					

Geltungsbereich Fahrzeugart: Kleinlokomotiven

Bauart/Baureihe:	K3350	K3355	K335P	K3620	K3630	
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	

Geltungsbereich Fahrzeugart: Reisezugwagen

Bauart/Baureihe:	R177M	R240M				
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE				

Das vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschützt. Der DB AG steht an diesem Regelwerk das ausschließliche und unbeschränkte Nutzungsrecht zu. Jegliche Form der Vervielfältigung und Weitergabe bedürfen der Zustimmung der DB AG.

Geltungsbereich Fahrzeugart: E - Lokomotiven

Bauart/Baureihe:	E1450	E1458	E1518	E1520	E1558	E1851
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	E1852	E1853	E1854	E1855	E1856	E1857
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	E1858	E1868	E1870	E1890	E1891	E1892
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	E1930	E1931	E1932	EX025	EX032	
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	

Geltungsbereich Fahrzeugart: V - Lokomotiven

Bauart/Baureihe:	V0778	V2320	V2327	V2328	V2330	V2470
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE

Bauart/Baureihe:	V2610	V2650	V2905	V2945	V2950	V2960
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	V2985	V2988				
Gattung						
Nummer:	ALLE	ALLE				

Änderungsnachweis:

Version	Inkraftsetzung	Gültig ab	Außerkraft-setzung ab	Erstellung	Änderungen	Ursache/ Art der Änderung
1.00	10.10.2019	20.11.2019		Michael Sperlich		Überführung in DM Cube

Geschäftsführer:

Name	Firma	OE-Anschrift	BKU-Adresse	Telefon	Fax
Michael Sperlich	DB Systemtechnik GmbH	Pionierstr. 10, 32423 Minden (Westf)	Michael.Sperlich @deutschebahn.com	+49 571 393 5620	

Das vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschützt. Der DB AG steht an diesem Regelwerk das ausschließliche und unbeschränkte Nutzungsrecht zu. Jegliche Form der Vervielfältigung und Weitergabe bedürfen der Zustimmung der DB AG.

Bisheriger Regelungsort

Regelwerksnummer	Regelwerkstitel	Modulnummer	Modultitel	Kapitel/Abschnitt/Absatz
900.0080	Bremsen instand halten			Anhang 02

Sicherheitstechnische Hinweise:

⚠ Fahrzeug gegen unbeabsichtigte Bewegung gesichert, örtliche Festlegungen beachten!

⚠ Vor dem Tausch von Bremsbauteilen und bei Arbeiten an den mechanischen Bauteilen der Bremse, ist die Bremse / betreffende Bremskomponente unwirksam zu schalten und soweit erforderlich die Druckluftanlage zu entlüften! **Es sind die jeweiligen fahrzeugspezifischen Anweisungen zu beachten!**

Technische Voraussetzungen:

bei Durchführung der Br 0 in Werkstätten sind an Güterwagen zusätzlich die Arbeiten nach Modul M XM5000.0080.019 auszuführen

Nr.	Arbeitsinhalt	Prüfung/Protokoll	Qualitätsanforderungen	Zusätzliche Hinweise
1	Bremsgestänge einstellen			
2	Gleitschutz prüfen, fehlerfreien Zustand herstellen			
3	beim elektronischen Gleitschutz • Abstand zwischen Impulsgeber und Polrad prüfen, bei Bedarf einstellen • Fehlerspeicher löschen			
4	Funktion der von der Maßnahme betroffenen Bremseinrichtungen prüfen			
5	Einstellung der Magnetschienenbremse, Wirbelstrombremse und der Sandrohre prüfen			

Das vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschützt. Der DB AG steht an diesem Regelwerk das ausschließliche und unbeschränkte Nutzungsrecht zu. Jegliche Form der Vervielfältigung und Weitergabe bedürfen der Zustimmung der DB AG.

Absichtlich freigelassene Seite