

# Instandhaltungsplan für Güterwagen der Gattung Sgmss - Kombiverkehr Serie 7

Seite 1 / 2  
Version: 02  
Stand: 26.11.2020

| Baugruppe                    | Lfd. Nr. | Vorgangsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                        | IHS         |
|------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                              |          |                                                                                                                                                                                                                                             | <b>G2.0</b> |
| <b>Gesamtanordnung</b>       | 1        | Wagen auf sicherheitsrelevante Schäden, Mängel prüfen.                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>    |
|                              | 2        | Anschriften, Warnanstriche, und Piktogramme auf Vollständigkeit und Lesbarkeit prüfen                                                                                                                                                       | <b>x</b>    |
|                              | 3        | Anbringen/Eintragung ins Fristenraster                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>    |
|                              | 4        | Überprüfung Betriebliche Einsatzanforderungen<br><b>Nach VPI-EMG 01 Anhang 19</b>                                                                                                                                                           | <b>x</b>    |
|                              | 5        | Sämtliche Schmierstellen, Schmiereinrichtungen auf Schmierzustand und Funktion prüfen, ggf. fetten inkl. Gleitbacken, Zughakenführung, Schraubenkupplung, Puffer<br><b>Nach VPI-EMG 01 Anhang 12</b>                                        | <b>x</b>    |
| <b>Aufbauten/Ausstattung</b> | 1        | 4 Stk. Verschiebbare (Alternative 1) bzw. 8 Stk. Klappbare (Alternative 2) CT-Verriegelungen mit verstärkter Ausführung im Kopfstückbereich; Hoch- und Ruinterklappen bzw. seitlich verschieben - Visuelle und funktionelle Kontrolle       | <b>x</b>    |
|                              | 2        | 8 Stk. Abklappbare Standard CT-Verriegelungen in Wagenmitte; Hoch- und Runterklappen - Visuelle und funktionelle Kontrolle                                                                                                                  | <b>x</b>    |
|                              | 3        | <b>ACHTUNG: Defekte CT-Riegel der verstärkten Ausführung sind nicht reparabel! Diese sind im Fall von Beschädigungen auszutauschen!</b>                                                                                                     |             |
| <b>Laufwerk</b>              | 1        | Alle Laufwerksteile auf Vollständigkeit und Funktion prüfen                                                                                                                                                                                 | <b>x</b>    |
|                              | 2        | Radsätze visuell prüfen                                                                                                                                                                                                                     | <b>x</b>    |
|                              | 3        | <b>Eventueller Radsatztausch:</b> Es sind nur Radsätze der gleichen Bauart am Wagen zu verwenden (BA310, HLF306, HLF307); Beim Radsatztausch ist die Gleiteinlage sowie die Gleitstückreibplatte zu prüfen und gegebenenfalls auszutauschen |             |
| <b>Untergestell</b>          | 1        | Sichtprüfung des Untergestells auf Anrisse/Verformungen                                                                                                                                                                                     | <b>x</b>    |
|                              | 2        | Prüfen des Untergestells auf lose Verbindungen                                                                                                                                                                                              | <b>x</b>    |
|                              | 3        | Sichtprüfung des Untergestells auf Korrosion/Abzehrung                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>    |
|                              | 4        | Untergestell bei augenscheinlichen Verformungen vermessen                                                                                                                                                                                   |             |
|                              | 5        | Sichtprüfung Funkenschutzbleche auf Schäden                                                                                                                                                                                                 | <b>x</b>    |
| <b>Drehgestell</b>           |          | <b>Instandsetzungsgrenzmaße nach VPI-EMG 02 Anhang 10</b>                                                                                                                                                                                   |             |
|                              | 1        | Sichtprüfung des Drehgestells auf Risse, Verformungen                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>    |
|                              | 2        | Korrosionsschutzanstrich der Radsatzwellen kontrollieren und Dokumentieren ( <b>EVIC</b> )                                                                                                                                                  | <b>x</b>    |

# Instandhaltungsplan für Güterwagen der Gattung Sgmss - Kombiverkehr Serie 7

Seite 2 / 2  
Version: 02  
Stand: 26.11.2020

| Baugruppe                                            | Lfd. Nr. | Vorgangsbeschreibung                                                                                                                                  | IHS         |
|------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                      |          |                                                                                                                                                       | <b>G2.0</b> |
|                                                      |          |                                                                                                                                                       |             |
| <b>Geteilte Zugeinrichtung (eingebauter Zustand)</b> | 1        | Zugeinrichtung im eingebauten Zustand prüfen auf Vollständigkeit, festen Sitz, Risse, Verformungen und sonstige Schäden <b>VPI_EMG 06 Abschnitt 3</b> | <b>x</b>    |
|                                                      | 2        | Schraubenkupplung durchdrehen/fetten                                                                                                                  | <b>x</b>    |
|                                                      | 3        | Schalenmuffen auf festen Sitz und Spaltbreite prüfen                                                                                                  | <b>x</b>    |
|                                                      | 4        | Kurzkuppelstelle auf Schäden prüfen/schmieren                                                                                                         | <b>x</b>    |
|                                                      |          |                                                                                                                                                       |             |
| <b>Stoßeinrichtung</b>                               | 1        | Sichtprüfung Puffer <b>VPI-EMG 06 Seite 11 ff</b>                                                                                                     | <b>x</b>    |
|                                                      | 2        | Puffer fetten                                                                                                                                         | <b>x</b>    |
|                                                      |          |                                                                                                                                                       |             |
| <b>Bremse</b>                                        | 1        | Bremsklotzdicke prüfen, gegebenenfalls austauschen <b>nach AVV/GCU Anlage 10 Abs. 3.8</b>                                                             | <b>x</b>    |
|                                                      | 2        | Im Falle eines Tauschs von Bremssohlen ist eine Br 0 durchzuführen <b>nach VPI-EMG 07 Anhang 2 Seite 12</b>                                           |             |
|                                                      | 3        | <b>ACHTUNG:</b> Nur Sohlen gemäß Anschrift am Wagen verwenden.                                                                                        |             |
|                                                      | 4        | Funktionelle Prüfung der Handbremse falls vorhanden                                                                                                   | <b>x</b>    |
|                                                      |          |                                                                                                                                                       |             |
| <b>Griffe/Tritte/Leitern</b>                         | 1        | Visuelle und funktionelle Prüfung                                                                                                                     | <b>x</b>    |
|                                                      | 2        | Gelenkstellen an beweglichen Griffen fetten                                                                                                           | <b>x</b>    |
|                                                      |          |                                                                                                                                                       |             |